



Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu NISA-KRA



Profil (A)



Listwa montażowa(B)



Osłona (C)



Zaślepka (D)



Sznur Silikonowy (E)

Taśma LED (F)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie

1. Nawierć otwór w profilu montażowym (B).

B



2. Wyprowadź przewód zasilający i przykręć profil montażowy (B) do powierzchni.




3. Wyprowadź przewód do zasilania. Wklej taśmę LED (G) i załóż osłonkę (C) oraz zaślepkę (D).

D


C

F


A



4. Połącz zasilanie i zamontuj profil (A) do profiilu montażowego (B).





5. W otwór włóż sznur silikonowy silikonową (E).



E

5. Po zamontowaniu profilu nanieś gładź gipsową, wygładź powierzchnie, a następnie wykonaj malowanie.






Parts needed to mount the NISA-KRA extrusion



Extrusion (A)



Mounting strip (B)



Cover (C)



End cap (D)



Silicone cord (E)

LED strip (F)


Tools needed for mounting:

- drill
- screwdriver


WARNING! All LED strips should be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The mounting instructions present the basic form of assembly.
More methods and related accessories can be found at


1. Feed the power cable and attach the mounting strip (B) to the surface with.




2. Feed the power cable. Mount the LED strip (F) and insert the cover (C) and end cap (D).



3. Connect power and assemble the extrusion (A) with the mounting strip (B).



4. Feed the silicone cord (E) into the hole.



5. After mounting the extrusion, apply plaster finish, smoothen and paint the surface.

