


Części niezbędne do złożenia i wykorzystania zawieszki W-BOX-Z




Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klucz ampulowy
- wiertarka

UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stroni


1. Podłącz kabel zasilający z zasilacza do łącznika prądowego (G). Nawierć otwory o średnicy 10mm pod zawieszki.




2. Pręt (B) włóż w otwór w profilu. Zamontuj na nim od zewnątrz podkładkę dolną (C) a nastepnie głowicę (A). Od wewnątrz zamontuj podkładkę górną (D), następnie podkładkę dystansową (E) i nakrętkę dolną (F).




3. Nałóż łącznik prądowy (G) na pręt z przelotem (B) a następnie nałóż podkładkę koronkową (H) i nakrętke górną (I).




4. Wsuń pręt od oprawy przez głowicę i pręt z przelotem.
UWAGA! Pręt nie może dotykać aluminiowej listwy profilu BOX-KPL.
Na koniec dokręć wkręt w głowicy kluczem imbusowym.





Parts needed for assembly and use of the W-BOX-Z fastener:




Tools needed for mounting:


- allen wrench
- drill

NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available


1. Connect the wire from the power supply to the electrical connector (G). Drill the 10mm in diameter holes.



2. From the outer part of the extrusion place the bottom isolation base (C) and head (A) on the rod. From the inner part of the extrusion place the top isolation base (D), distance isolation base (E) and bottom nut on the rod (F).



3. Place the electrical connector (G) onto the rod (B), next place the locking washer (H) and top nut (I).



4. Insert the rod from the fixture through head.
ATTENTION! the rod cannot touch the aluminum sides of the BOX extrusion.
Finally, tighten the allen screw inside the head with the use of allen key.

