


Części niezbędne do złożenia i wykorzystania zestawu MULTIBO

Nakrętka Fi 3 mm (O)

Nakrętka górna (N)

Podkładka koronkowa (M)

Łącznik prądowy (L)

Nakrętka dolna (K)

Podkładka metalowa (J)

Podkładka górna (I)

Podkładka dolna (H)

Pręt z przelotem (G)

Głowica górna (F)

Pręt (E)

Głowica dolna(D)

Wkładka tworzywowa (C)

Łącznik prądowy dolny (B)


Śruba (A)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- klucz ampulowy
- wiertarka
- kombinerki

UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie


1. Podłącz kabel zasilający z zasilacza do łącznika prądowego (K).




2. Pręt (G) włóż w otwór w profilu. Zamontuj na nim od zewnątrz podkładkę dolną (H) a nastepnie głowicę (F). Od wewnątrz zamontuj podkładkę górną (I), następnie podkładkę metalową (J) i nakrętkę dolną (K).




3. Nałóż łącznik prądowy (L) na pręt z przelotem (G) a następnie nałóż podkładkę koronkową (M) i nakrętke górną (N).




4. Wsuń pręt (E) od oprawy przez głowicę i pręt z przelotem.
UWAGA! Pręt nie może dotykać aluminiowej listwy profilu BOX.
Na koniec dokręć wkręt w głowicy kluczem imbusowym i nałóż nakrętkę Fi 3 mm (O).




5. Podłącz łącznik prądowy dolny (B) do przewodu LED w oprawie.




6. Łącznik prądowy przykręć nakrętką (A) do wkładki (C) oraz głowicy (D).




7. Osadź zmontowaną głowicę z wkładką i łącznikiem prądowym w kanale oprawy. Pobierz instrukcję składania oprawy z profili MULTI-A oraz MULTI-B ze strony klusdesign.pl.




8. UWAGA! Zamontuj oprawę na prętach (E), wkładając je w głowice (D) i dokręcając dociski w głowicach kluczem ampulowym.





Parts needed to assemble and mount the MULTIBO fastener set




Tools needed for mounting:


- allen wrench
- drill
- pliers

NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available


1. Drill a hole with a diameter of 10 mm in the extrusion Connect the power cable from the power supply to the power connector (K).




2. Insert the rod (G) into the hole in the profile. From the outside put on the bottom washer (H) and head (F) . Inside, put on the top washer (I), metal washer (J) and bottom nut (K).




3. Put the power connector (L) on the hollow rod (G) and then on put the locking washer (M) and top nut (N).




4. Insert the arm (E) into the light fixture, head and hollow rod. NOTE! The arm must not touch the aluminum slat of the BOX extrusion. Finally, tighten the bolt in the head with the Allen wrench and put on and tighten the nut Fi 3 mm (O).




5. Connect the bottom power connector (B) to the LED cable in the fixture.



6. Fix the power connector to the insert (C) and head (D) with the nut (A).



7. Insert the assembled head with the insert and the power connector into the channel of the lighting fixture. Download the assembly instructions for MULTI-A and MULTI-B profiles at klusdesign.com.



8. NOTE! Mount the fixture on the arms (E) by inserting them into the heads (D) and tightening the pressure screws in the heads with the Allen

