


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu TRIADA



Profil (A)



Listwa montażowa (B)



Listwa montażowa (B)



Zaślepka profilowa (C)



Zaślepka listwy montażowej (D)



Zaślepka listwy montażowej (E)



Osłona (F)



Taśma LED (G)



Zatrzask (H)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt
- ręczna piła
- klucze imbusowe (Fi 3 mm, Fi 5 mm)


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Wklej taśmę LED (G) włóż osłonki (F), a następnie załóż zaślepke (C). Wyprowadź przewód zasilający.




2. Zrób otwory montażowe na powierchni i w profili montażowym (B).




3. Do wkręconej listwy montażowej (B) włóż zatrzaski (H).



4. Podłącza zasilanie i wczep profil (A) do listwy montażowej (B).





Parts needed to mount the TRIADA extrusion



Extrusion (A)



Mounting strip (B)



Mounting strip (B)



Extrusion end cap (C)



Mounting strip end cap (D)



Mounting strip end cap (D)



Cover (F)

LED strip (G)



Clip (H)


Tools needed for mounting:

- drill
- screwdriver
- hand saw
- Allen wrenches (dia. 3 mm, dia. 5 mm)


NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The manual presents the simplest mounting procedure.
More mounting procedures and related accessories can be found


1. Mount the LED strips (G), insert covers (F), and then insert the end cap (C). Feed the power cable.



2. Drill mounting holes in the surface and mounting strip (B).



3. Attach the mounting strips with screws (B). Insert clips (H) into the mounting strip.



4. Connect power and snap the extrusion (A) into the mounting strip (B).

