




Części niezbędne do użycia zawieszki DP-ZO-PDS-O

Głowica dolna (D)


Podkładka łukowa (C)



Śruba tworzywowa (B)



Przewód od głowicy (A)




Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- klucz ampulowy
- wiertarka
- kombinerki
- lutownica


UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie

1. Nawierć otwór o średnicy 5 mm w wybranym profilu.




Fi 5 mm


2. Sfrezuj otwór tak, by pasował do niego łeb śruby tworzywowej.




3. Zamontuj śrubę tworzywową (B), od góry nałóż na nią złożone razem podkładkę łukową (C) i głowicę zasilającą (D).




4. Przeciągnij przewód (A) przez otwór w śrubie tworzywowej i głowicy. Podłącz zasilanie do taśmy LED.




5. Zainstaluj pręt w mocowniku głowicy. Musi dociskać on przewód zasilający. Zablokuj pręt, dokręcając docisk w głowicy kluczem ampulowym.




6. Podwieś oprawę na wybranym systemie do podwieszania i zasilania.





Parts needed to mount the DP-ZZ-PDS-O fastener




Tools needed for mounting:

- Allen wrench
- drill
- pliers
- soldering tool


NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available

1. Drill a hole with a diameter of 5 mm in the selected extrusion.




Fi 5 mm


2. Bevel the hole so that the plastic screw head fits in.




3. Mount the plastic screw (A), on the top mount the assembled arched base (B), power connector (C), and head (D).



4. Connect one pole of the power supply to the power connector (C).



5. Insert the rod into the mounting bracket of the head. Block the rod by tightening the pressure screw in the head with the Allen wrench.



6. Suspend the lighting fixture using a selected suspension and power supply system.

